



ที่ อบ ๐๐๑๘/๐ ๑๐๗๒

ถึง พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองอุบลราชธานี, กุดข้าวปุ้น, เขื่องใน, เขมราฐ, โขงเจียม)

ด้วยกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens ยี่ห้อ Acer รุ่น X๑๓๒๗Wi จำนวน ๒๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จากบริษัท เอิร์ธ-ลิงค์ ซิสเต็ม จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทดแทน เครื่องที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้อำเภอติดต่อรับเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ฯ ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ตามทะเบียนส่งมอบเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ฝ่ายอำนวยการ  
โทร./โทรสาร ๐- ๔๕๓๔ - ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ทะเบียนส่งมอบเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ประจำปี 2563

ลำดับ	ตำแหน่ง	หมายเลขเครื่อง	วันที่ได้รับครุภัณฑ์จากกรมฯ	หมายเลขครุภัณฑ์
1	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม	MRJS51100M026009115900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-001 /63
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล	MRJS51100M026008795900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-002 /63
3	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาลสุม	MRJS51100M026007E25900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-003 /63
4	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งศรีอุดม	MRJS51100M026009305900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-004 /63
5	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาจะหลวย	MRJS51100M026008E15900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-005 /63
6	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน	MRJS51100M026008725900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-006 /63
7	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริก	MRJS51100M026009165900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-007 /63
8	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร	MRJS51100M026009055900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-008 /63
9	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร	MRJS51100M026008E65900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-009 /63
10	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ	MRJS51100M026008FA5900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-010 /63
11	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก	MRJS51100M026008F15900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-011 /63
12	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภวารินชำราบ	MRJS51100M026009175900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-012 /63
13	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเมืองใหม่	MRJS51100M026009105900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-013 /63
14	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง	MRJS51100M0260090F5900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-014 /63
15	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรินธร	MRJS51100M026009075900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-015 /63
16	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเยีย	MRJS51100M026009085900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-016 /63
17	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาตาล	MRJS51100M0260080C5900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-017 /63
18	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์	MRJS51100M0260089A5900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-018 /63
19	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น	MRJS51100M026008AF5900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-019 /63
20	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง	MRJS51100M0260080B5900	16 กรกฎาคม 2563	6730-006-020 /63

## แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

### 1. เพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดภาพ

- อย่าเปิดแล้วปิดการใช้งาน Projector ทันที หลังจากเพิ่งจะเปิดเครื่อง ควรรอเวลาให้เกิน 1 นาทีขึ้นไปก่อน
- เวลาปิดเครื่อง ควรรอประมาณ 2 นาที ให้ไฟ LED สีแดงที่ปุ่ม Power หยุดกระพริบ และติดแช่ก่อน เพื่อให้พัดลมระบายอากาศได้ระบายความร้อนให้กับหลอดภาพจนเพียงพอแล้ว หลังจากนั้นจึงค่อยถอดสายไฟ หรือปิดสวิตช์ปลั๊กไฟพ่วง
- ตั้งค่าโหมด ECO ในเมนูการจัดการ เป็น "เปิด" เพื่อลดการใช้พลังงานลง ภาพที่ฉายจะลดแสงลง แต่ยังคงชัดเจนตามปกติ


### 2. ขณะที่ใช้งานปุ่มบนรีโมท เช่น PgUp , PgDn , Zoom+ , Zoom- ถ้าพบปัญหาที่มีสัญลักษณ์รีโมทใช้งานไม่ได้บนจอภาพที่ฉาย ให้กดปุ่ม Back เพื่อยกเลิกการทำงาน ทุกปุ่มจะกลับมาใช้งานได้ปกติ

### 3. หากต้องการใช้งานปุ่ม PgUp , PgDn บนรีโมท ต้องต่อสายเคเบิล USB Type A

(แบบหัวตัวผู้ทั้งสองด้าน) เข้าที่ USB port บน Notebook/PC และเข้าที่ USB Port ด้านท้าย Projector



### 4. การติดตั้ง USB Wireless Adapter UWA5 ให้แกะสติ๊กเกอร์ Wireless Kit ออกก่อน แล้วเสียบ USB เข้าไปให้ถูกด้าน แล้วเลือก Source บนแผงควบคุมหรือบนรีโมทไปที่ Wireless Mirroring ก็จะสามารถฉายภาพผ่านระบบไร้สายได้ทันที



- สำหรับมือถือสามารถใช้ Smart View (Samsung) , Cast (Xiaomi Redmi) ฯลฯ เชื่อมต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องลง App ใดๆ
- ส่วน Notebook หรือ PC ต้องมี Wireless ที่รองรับ Miracast ก็จะใช้ปุ่ม Logo Windows + P ,เลือก Connect to a wireless display ,เมื่อขึ้นชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ขึ้นมา ให้เลือก Acer
- กรณีที่ไม่รองรับ Miracast สามารถ Download App EZCAST for Windows ได้ที่ <https://www.ezcast.com/app/ezcast/windows> มาติดตั้งลงเครื่อง เมื่อรันแอป EZCAST แล้วเลือก Device List = Acer ,กดปุ่ม Mirror ก็จะสามารถฉายภาพผ่านระบบไร้สายได้ทันที

พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอมรเศรษฐ พงศ์พิศาล (อู๋) / Earth-Link System Co.,Ltd. / 08-1559-1595 / Line ID: amomset-oui / [amomset@gmail.com](mailto:amomset@gmail.com)